

# ACCU COLOR (WHITE/BLACK)

## SETUP WIRELESS DMX

### SENDER MODE : (LED = BLAU)

- Halten Sie die [ID SET] Taste gedrückt, während Sie den WIRELESS-Schalter des ACCU COLOR einschalten. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU, ROT oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie BLAU, indem Sie kurz die Taste [ID-SET] drücken.
- Sobald BLAU ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID Set] für 3 Sekunden, um den Sendermodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS nach wenigen Sekunden in BLAU (blinkt, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist)
- Das Gerät befindet sich nun im Senderbetrieb.

### EMPFÄNGER MODE : (LED = GRÜN)

- Halten Sie die [ID SET] Taste gedrückt, während Sie den WIRELESS-Schalter des ACCU COLOR einschalten. Die Status-LED wird in Kürze WEISS, dann BLAU, ROT oder GRÜN (der zuletzt gewählte Modus).
- Wählen Sie GRÜN, indem Sie kurz die Taste [ID-SET] drücken.
- Sobald GRÜN ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [ID Set] für 3 Sekunden, um den Empfangsmodus zu bestätigen.
- Die Status-LED wechselt von WEISS nach wenigen Sekunden in ROT (schnelles blinken, wenn kein DMX-Signal vorhanden ist) oder GRÜN (wenn das Gerät mit einem Sender gepaart ist).
- Das Gerät befindet sich nun im Empfängermodus.
- Trennen Sie den DMX Empfänger von dieser DMX Linie, indem sie die Taste [ID Set] für 5 Sekunden drücken. Der Status LED ist jetzt WEISS. Das Gerät kann nun mit einem neuen Sender gekoppelt werden.

### SENDER UND EMPFÄNGER PAAREN :

**Bereiten Sie zuerst den Sender und die Empfänger wie oben beschrieben vor.**

Drücken Sie 3 Sekunden [ID SET] am Sender. Die LED wird ROT.

Nun drücken Sie [ID SET] am Sender und Empfänger gleichzeitig.

Die LED am Sender beginnt BLAU zu blinken und die LED auf dem Empfänger beginnt gleichzeitig GRÜN zu blinken.

Nach ein paar Sekunden hört die LED auf zu blinken. Der Sender und der Empfänger sind jetzt gepaart.